


撮影前に カメラの準備をしよう

KEYWORD

電池/レンズ装着/記録メディア/日時設定/画質モード/
モニター表示

まずは**電池をフル充電**し、カメラに装填しよう。次に、本体に**レンズを取り付け**、**記録メディア**を差し込み、電源をON。日時、撮影データの画質などを設定すれば、撮影準備は完了だ。

1 電池を充電してセットする



まずは充電器で電池をフル充電する。充電表示ランプ**①**が消灯したら充電完了。電池/カードカバーロック**②**を外して電池/カードカバー**③**を開き、カード裏の表示にしたがって、正しい方向で電池を入れる。電池を奥まで押し込み、電池ロックノブ**④**がカチッと音をたてたら、カバーを閉めてロックをスライドさせる。

2 レンズを取り付ける



まずはカメラの電源がOFFになっていることを確認する。レンズのリアキャップとカメラのボディークャップをそれぞれ反時計回り**①**に回して外す。